



WARTUNGSANLEITUNG

Gerät: Stadt der Zukunft "Schenefeld II"

Best.-Nr.: 8.0026-141006-42

Spiel-bau GmbH
Alte Weinberge 21
14776 Brandenburg (Germany)

FON + 49 (0)3381 2614-0
FAX +49 (0)3381 2614-18
EMAIL spiel-bau@spiel-bau.de

GESCHÄFTSFÜHRER
Jörn Schaefer

A = wöchentlich **B = monatlich** **C = vierteljährlich** **D = halbjährlich**



Visuelle Routine-Inspektion



Operative Inspektion

A

B

C

D

1. Untergrund im Fall- und Rutschbereich auf harte Gegenstände und freigespielte Fundamente überprüfen



2. Standfestigkeit überprüfen



3. Bewegliche Metallteile (Gelenke, Federn usw.) auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln. Ein Abschmieren von Gelenken entfällt, da von uns nur wartungsfreie Metall-Wälzlager eingesetzt werden



4. Sämtliche Verbindungselemente und Beschlagteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen Beschädigte Teile auswechseln



5. Sämtliche Anbauelemente wie Ketten, Seile, Netze usw. auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern



6. Gummiteile, Manschetten usw. auf Verschleiß oder Beschädigungen prüfen, ggf. auswechseln



7. Oberflächengüte von Holzteilen auf Schäden, hervorgerufen durch Witterung oder Fremdeinwirkung, prüfen und beheben, notfalls auswechseln.



8. Oberflächengüte von Kunststoff- und Metallteilen, z.B. Rutschen, auf Beschädigungen prüfen und ggf. auswechseln



Es ist besonders wichtig, **die Kontroll- und Wartungsarbeiten**, in den angegebenen Zeiträumen durchzuführen, dadurch den Spielbetrieb, durch Witterungseinflüsse oder auch durch mutwillige Zerstörungen eine Abnutzung erfolgt, die einen Sicherheits- und Funktionsverlust darstellt.

Nach Aufbau des Gerätes müssen alle Schraubverbindungen nach 4 Wochen überprüft werden.

Das Gerät sollte alle 2-3 Jahre einen neuen Anstrich erhalten. Bei Mängeln, die die **Sicherheit** beeinträchtigen, muss umgehend gehandelt werden, entweder durch sofortige Reparatur oder durch Abbauen bzw. das Stilllegen des Gerätes. Mängel, die die **Funktion** beeinträchtigen, mindern den Spielwert des Gerätes und reizen zu mutwilligen Zerstörungen, die evtl. einen Sicherheitsverlust zur Folge haben. Behebung umgehend notwendig. Wartung und Instandsetzung sind nur durch sachkundige Personen durchzuführen. Alle Verbindungselemente mit Kontakt zur Edelkastanie müssen aus Edelstahl sein. Wir weisen darauf hin, daß Schäden, die ihre Ursache in unterlassener oder nicht sachgerechter Wartung und Pflege haben, nicht der Gewährleistung unterliegen, durch unseren Servicedienst **ausschließlich nach Auftrag** ausgeführt und von uns in Rechnung gestellt werden.

Das Gerät darf nicht ohne Aufständering im Rindenmulch verbaut werden.

Trockenrisse sind in bei allen einheimischen harten Hölzern normal, auch nach entsprechender Lagerung und fachgerechter Bearbeitung.

Deshalb begründen Trockenrisse keinen Garantieanspruch (vgl. Beiblatt zur DIN EN 1176, Hinweis zu 4.2.7.6).